

AINA PTT Voice Responder

PIKAOPAS

AINA Wireless

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1 kpl AINA PTT Voice Responder

1 kpl USB A - micro-USB latauskaapeli

LAITTEEN OSAT



Kuvio 1: Laitteen napit ja indikaattorit



Kuvio 2: Laitteen takaosa, napit ja liittimet

ALOITTAMINEN

KÄYTTÖNOTTO

- Kun laite otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön, tulee se käynnistää painamalla Virta-painiketta ja kytkeä lataukseen. Laite voidaan nyt sammuttaa niin haluttaessa. Laite sammuu kuitenkin itse kahden minuutin kuluessa.
- Voice Responder:a tulee ladata vähintään 3 tuntia tai kunnes LED-valo palaa vihreänä.
- Voice Responder voidaan parittaa vain yhteen päätelaitteeseen (esimerkiksi älypuhelin) kerrallaan. Vanha paritus tulee purkaa liitettäessä uuteen laitteeseen.

AKUN LATAUS

- Yhdistä latauskaapelin micro-USB pää Voice Responder:n alaosaan olevaan USB-liitimeen (laturin minimivirta on 500mA).
- Käytettäessä lisävarusteena saatavaa telakointiasemaa, laturin minimivirta on 700mA.
- Punainen LED-merkkivalo osoittaa, että laite latautuu. LED-merkkivalon väri muuttuu vihreäksi, kun laite on täysin latautunut.
- Jos Voice Responder on päällä latautuessaan, LED-valo voi näyttää eri värejä riippuen laitteen tilasta, tämä on normaalia.

Suurin sallittu latausvirta on 2.8A.

VIRRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN

- Virran kytkeminen ja katkaiseminen: Paina virtapainiketta 3 sekuntia ja vapauta.
- Varastointi-tila: Paina virta ja hälytyspainiketta samanaikaisesti. Äänimerkin jälkeen, vapauta ensin virtapainiketta, ja sitten hälytyspainiketta. Tätä tilaa voi käyttää laitteen pitkän ajan varastoitiin tai kuljetukseen.
- Laitteen LED-valo ja kaiutin voidaan kytkeä pois päältä. Tällöin laite on Covert-tilassa. Covert-tila kytketään päälle painamalla 3 sekuntia samanaikaisesti molempia nuolipainikkeita.

ÄÄNENVOIMAKKUUS

Kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään laitteen sivussa olevilla äänenvoimakkuuspainikkeilla. Kun vaihdat äänen voimakkuutta, laite antaa äänimerkin. Pitkä äänimerkki tarkoittaa, että on saavutettu minimi tai maksimi taso.

LAITTEEN YHDISTÄMINEN PUHELIMEEN (BLUETOOTH PARILIITOS)

Ohjeita Bluetooth laitteen parittamiseen puhelimeen löytyy puhelimenne käyttöohjeista.

1. Jos PTT Voice Responder on pois päältä, pitäkää virtapainiketta pohjassa siihen asti, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä.

TAI

2. Jos Voice Responder on päällä, käyttäjän tulee kytkeä Bluetooth paritustila päälle painamalla samanaikaisesti molemmat nuoli-, että PTT-painikkeet (PTT1 ja PTT2). Tämä purkaa samalla myös edellisen Bluetooth parituksen Voice Responder:ista.

3. Valitse PTT Voice Responder Bluetooth-valikosta tarkistamalla sen uniikki Bluetooth-nimi laitteen takana.

Varmista että puhelin ei muista aiemmin paritettuja PTT Voice Responder:eita, poistamalla niitä Bluetooth-valikoimasta.

PAINIKKEET, TILAT, TOIMINNOT JA LED INDIKAATIOT

PAINIKE	TOIMINTO	LED-MERKKIVALON VÄRI
Virta	Virtaa kytketään ja katkaistaan. Jos akku on vähissä, laite kytkeytyy päälle hetkeksi ja sitten sammuu itsestään.	Vihreä kun laite kytketään päälle, ja punainen kun laite sammutetaan.
PTT	Laitteessa on kaksi PTT painiketta: PTT1 ja PTT2. Näiden toiminto riippuu käytetystä PTT sovelluksesta.	Riippuu käytetystä PTT sovelluksesta.
Äänenvoimakkuus	Laitteessa on kaksi äänenvoimakkuus painiketta (ylös/ alas).	Sininen vilkkuva valo.
Ohjelmoitavat painikkeet samanaikaisesti (pitkä painallus)	Covert-tilan kytkeminen ja katkaiseminen.	Pitkä sininen valo.
Ohjelmoitavat ja PTT painikkeet samanaikaisesti (pitkä painallus)	Bluetooth paritustilan kytkeminen, ja viimeisin pariliitoksen poistaminen.	Pitkä keltainen valo.
Monitoimipainike (lyhyt painallus)	Vastaa puheluun. Puhelun aikana: mikrofonin mykistys päälle/pois.	Riippuu tilasta.
Monitoimipainike (pitkä painallus)	Hylkää saapuvan puhelun. Lopettaa puhelun. Valmiustilassa, aktivoi puhelimen puheentunnistuksen (riippuu puhelinmallista).	Riippuu tilasta.
Monitoimipainike (kaksinkertainen painallus)	Soittaa viimeksi soitettuun numeroon.	Riippuu tilasta.

TILA/ TAPAHTUMA	LED-MERKKIVALON VÄRI
Voice Responder yrittää yhdistää puhelimeen.	Vihreä vilkkuva valo.
Yhdistetty ja aktiivinen.	Sininen vilkkuva valo.
Yhteys kadotettu.	Keltainen vilkkuva valo.
Voice Responder on valmis Bluetooth pariliitokseen.	Nopea vihreä ja vilkkuva valo.
Akku latautuu.	Punainen valo.
Lataus on valmis.	Vihreä valo.
Akku vähissä.	Punainen valo ja nykyisen tilan valo.